

WOCA Treibholzlauge

– Für das Einfärben von unbehandeltem Eichenholz



- Gibt Eichenholz eine verwitterte Patina
- Immer mit Öl, Lack oder Seife nachbehandeln
- Nur für Eichenholz
- Wohnbiologisch empfohlen
- Wasserbasiert

Produkt info

Gebinde: 2,5 l

Ergiebigkeit: 8-10 m²/l
abhängig von der Holzsorte



Anwendungsbereich

Der Einsatz eignet sich hauptsächlich auf Eichenholz. Die Anwendung führt zu einem sehr schönen, 2-dimensionalen Design. Nach der Anwendung muss die Oberfläche mit WOCA Öl behandelt werden.

Ergebnis

WOCA Treibholzlauge ist ein einzigartiges Produkt, die dem Holz eine verwitterte Patina gibt.

Verarbeitung

Die Lauge mit einem laugenbeständigen Pinsel oder Fellwischer unverdünnt gleichmäßig satt in Längsrichtung der Holzmaserung auftragen, mindestens 1 Liter für 10 m².

Nachbehandlung

Die Oberfläche ist schließlich mit einem der WOCA Öle zu behandeln.

Pflege und Reinigung

Entsprechend der gewählten Endbehandlung.

So arbeiten Sie richtig...

– WOCA Treibholzlauge



Easy and effective. Naturally

Werkzeug

Pinselfellwischer oder Rolle.
Werkzeuge mit warmem Wasser
reinigen.

WOCA Treibholzlauge ist ein einzigartiges Produkt, die dem Holz eine verwitterte Patina gibt. Der Einsatz eignet sich hauptsächlich auf Eichenholz. Die Anwendung führt zu einem sehr schönen, 2-dimensionalen Design. Nach der Anwendung muss die Oberfläche mit WOCA Öl behandelt werden. Das Produkt ist wasserbasiert.

- 1 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- 2 Die Holzoberfläche muss fein geschliffen, sauber und trocken sein. Wir empfehlen einen vorgängigen Vollschliff mit Korn 100-120. Bitte beachten Sie, dass der Schliff möglichst unmittelbar vor dem Auftragen der Lauge erfolgen sollte.
- 3 Gebinde sorgfältig aufschütteln und anschließend restlos in einen Kunststoffeimer umfüllen. Keine Pigmente in dem Gebinde zurücklassen. Während der Arbeit die Lauge regelmäßig aufrühren.
- 4 Die Lauge mit einem laugenbeständigen Pinsel oder Fellwischer unverdünnt gleichmäßig satt in Längsrichtung der Holzmaserung auftragen, mindestens 1 Liter für 10 m².
- 5 Das Holz ist in der Regel nach 24 Stunden bei 20°C trocken. Nach vollständiger Trocknung mit einer Poliermaschine mit beigem/8 mm grünen oder bordeaux Pad abpadden. Anschließend den Staub durch Absaugen entfernen. Grundbehandlung mit einen der bewährten WOCA-Öle.